

# REDMOND

Фен

RF-516

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике компании REDMOND.

**REDMOND** – это качество, надежность и внимательное отношение к нашим покупателям.

**Мы** надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.

Фены **REDMOND** – это современные помощники для создания великолепных причесок и воплощения самых разнообразных идей.

Функция холодного обдува исключает вероятность пересушивания волос и позволяет фиксировать укладку на долгое время.

Экспериментируйте вместе с **REDMOND** и создайте свой неповторимый стиль.





## СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация.....	6
Технические характеристики.....	7
Устройство модели.....	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
Меры безопасности.....	9
Перед первым включением.....	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА.....	11
III. ОЧИСТКА И УХОД.....	13
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	14
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	17

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Насадка-диффузор – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RF-516
Максимальная мощность	2000 Вт
Напряжение	220-230 В, 50-60 Гц
Тип управления	механический
Количество температурных режимов	3
Количество режимов мощности	2
Функция «Холодный обдув»	+
Петля для подвешивания	+
Защита от перегрева	+
Насадка-концентратор	+
Насадка-диффузор	+
Ионизация	+
Съемная вентиляционная решетка	+

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.**

## УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ



1. Корпус прибора
2. Насадка-концентратор
3. Насадка-диффузор
4. Кнопка **COOL SHOT** – «Холодный обдув»
5. Переключатель температурных режимов
6. Переключатель мощности обдува
7. Шнур питания
8. Петля для подвешивания
9. Съемная вентиляционная решетка



## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора. **Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.**

- Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора.

**Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.**

- Если Вы хотите выключить прибор из розетки, вытаскивайте шнур питания сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод.

**В противном случае это может привести к разрыву кабеля или удару током.**

- Не используйте прибор вблизи воды (например, наполненной ванной, раковины, бассейна, душа). Если Вы пользуетесь прибором в ванной комнате, то после окончания работы прибора обязательно

выньте вилку шнура из розетки электросети во избежание несчастных случаев. **Избегайте попадания воды в прибор!**

- Прибор автоматически отключается при перегреве. В случае, если это произойдет, выключите прибор, отсоедините его от электросети и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что вентиляционные отверстия прибора не засорены пылью, волосами и т.д.

- Выключайте фен перед тем как отложить его даже на короткое время.

- Всегда отсоединяйте прибор от электросети после использования.

- Не наматывайте сетевой шнур на прибор. Проводите регулярные проверки сетевого шнура на предмет повреждений. Если у Вас возникли сомнения относительно состояния электроприбора, необходимо обратиться в авторизованный сервис-центр, где будет произведена проверка или ремонт прибора.

- Запрещен самостоятельный ремонт прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный

сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.

- Храните прибор в местах, недоступных для детей.



**Запрещено использование прибора при любых неисправностях. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.**

### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

*Сохраните это руководство по эксплуатации для дальнейшего использования*

### **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ**

Аккуратно выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы, в том числе рекламные наклейки.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА


Размотайте полностью сетевой шнур.

Длина шнура ограничена, при необходимости используйте удлинитель.

Подключите вилку питания в розетку.

Установите насадку-концентратор на фен так, как показано на схеме ниже.

С помощью переключателей температуры и мощности обдува выберите необходимый режим.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-КОНЦЕНТРАТОРА

*Насадка-концентратор позволяет направлять поток воздуха на щетку или расческу, с помощью которых Вы укладываете волосы.*

Держите насадку на расстоянии 10-15 см от головы, чтобы волосы высыхали постепенно, совершайте расчесывающие движения, как показано на схеме ниже.



### ПРИМЕЧАНИЕ!

Прибор снабжен системой защиты от перегрева. При перегреве прибор автоматически отключится. Переведите переключатель режимов в положение «0» и дайте прибору остыть.

### СОВЕТ

После того как Вы высушите каждую прядь, нажмите кнопку холодного обдува и направьте поток холодного воздуха на волосы для фиксации прически.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

При переключении температуры воздушного потока с горячей на холодную, необходимо некоторое время для того, чтобы нагревательный элемент фена остыл.





## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ДИФфуЗОРА

*Насадка специально разработана для придания объема, бережного высушивания как прямых, так и вьющихся волос. Она создаёт мягкий воздушный поток и позволяет создать объёмные и упругие локоны.*

### СОВЕТ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС:

Держите насадку на расстоянии 10-15 см от головы,




чтобы волосы высыхали постепенно. Тем временем вы можете укладывать волосы свободной рукой или расчёской. В процессе сушки вы также можете снимать пряди волос рукой для укладки локонов или волн. Поднесите фен к голове так, чтобы штырьки насадки касались кожи головы, и совершайте вращающие движения.

### СУШКА ДЛИННЫХ ВОЛОС:

Чтобы высушить длинные волосы, можно расправить пряди на насадке для придания объема.

Также во время сушки можно расчёсывать волосы вниз штырьками насадки для придания объема.



### ИОНИЗАЦИЯ

Благодаря функции ионизации IONIC фен излучает поток отрицательных ионов, которые оказывают антистатический эффект и нейтрализуют положительный заряд на волосах, гарантируя более блестящий и здоровый вид волос, предотвращая их спутывание.

Результат ионизации — это значительное усиление блеска волос и восстановление гладкости, волосы более послушные и ровные. Для ежедневного использования специалисты REDMOND рекомендуют фен с ионизацией.



### III. ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

**Запрещается ополаскивать прибор под струей воды.**

Для очистки прибора пользуйтесь сухой тканью.

Для очистки насадок пользуйтесь влажной тканью или промойте их под струей воды. **Прежде чем чистить насадки, снимите их с прибора.**

Снимите с прибора вентиляционную решетку, чтобы удалить волосы и пыль.



#### IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не включается.	Нет напряжения.	Отключите прибор от электросети и проверьте наличие напряжения.
	Возможно, прибор перегрелся и сработала система автоматического отключения.	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением убедитесь, что защитная решетка фена не засорена пылью, волосами и т.д.
При включении кнопки холодного обдува температура воздушного потока недостаточно низкая.	При переключении температуры воздушного потока с горячей на холодную, необходимо некоторое время для того, чтобы нагревательный элемент фена остыл.	Для достижения низкой температуры обдува фену необходимо некоторое время. Достичь слишком низкой температуры потока невозможно.

Во время работы прибора появился посторонний запах.	На некоторые части прибора была нанесена защитная пленка.	Посторонний запах исчезнет через некоторое время.
	Прибор перегревается во время работы.	Уменьшите время непрерывной работы прибора.



## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев, начиная с момента приобретения изделия.


В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца магазина на оригинальном гарантийном талоне.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось никем, кроме специалистов авторизованного сервисного центра, не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектация изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, его элементы (фильтры, керамические компоненты и т.д.).

**Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2-х лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.**







Чайник  
**RK-M107**



Чайник  
**RK-M112**



Чайник  
**RK-M113**



Чайник  
**RK-M114**



Чайник  
**RK-M118**



Чайник  
**RK-M119**



Чайник  
**RK-M120D**



Чайник  
**RK-M121D**



Чайник  
автомобильный  
**RKA-M3601**



Термопот  
**RTP-M801**



Тостер  
**RT 402**



Тостер  
**RT M403**



Бутербродница  
**RSM M1402**



Кофеварка  
**RCM 1501**



Кофеварка  
**RCM 1502**



Кофеварка  
**RCM 1503**



Кофемолка  
**RCG 1601**



Кофемолка  
**RCG 1602**



Соковыжималка  
**RJ M900**



Соковыжималка  
**RJ M901**



Соковыжималка  
**RJ-903**



Соковыжималка  
**RJ-M906**



Соковыжималка  
**RJ-907**



Блендер  
**RHB-2904**



Блендер  
**RHB-2904**



Блендер  
**RHB-2907**



Блендер  
**RHB-2908**



Блендер  
**RHB-2910**



Кухонный комбайн  
**RFP-3903**



Измельчитель  
**RCR-3801**



Миксер  
**RHM 2101**



Мясорубка  
**RMG 1203**



Мясорубка  
**RMG 1203 8**



Мясорубка  
**RMG 1204**



Пароварка  
**RST M1101**



Пароварка  
**RST 1103**



Пароварка  
**RST M1104**



Пароварка  
**RST M1105**



Пароварка  
**RST M1106**



Мультиварка  
**RMC M4501**



Мультиварка  
**RMC-M4502**



Мультиварка  
**RMC-4503**



Мультиварка  
**RMC-M4504**



Мультиварка  
**RMC-M4505**



Мультиварка  
**RMC-M10**



Мультиварка  
**RMC-M20**



Мультиварка  
**RMC-M40**



Мультиварка  
**RMC-M60**



Мультиварка  
**RMC-M70**



Хлебопечь  
**RBM-M1902**



Хлебопечь  
**RBM 1904**



Хлебопечь  
**RBM 1905**



Микроволновая  
печь  
**RM-M1 006**



Микроволновая  
печь  
**RM-M1 007**



Йогуртница  
**RYM-M5401**



Пылесос  
**RV 307**



Пылесос  
**RV 308**



Пылесос  
**RV 309**



Пылесос  
**RV 312**



Пылесос  
**RV S314**

# *Fashion style*



Фен  
RF-504



Фен  
RF-505



Фен  
RF-509

# Professional series



Фен  
**RF-503**



Фен  
**RF-510**



Фен  
**RF-511**



Фен  
**RF-513**



Мультистайлер  
**RMS-4301**



Мультистайлер  
**RMS-4302**



Выпрямитель  
**RCI-2304**



Выпрямитель  
**RCI-2305**





Выпрямитель  
**RCI 2306**



Выпрямитель  
**RCI 2308**



Выпрямитель  
**RCI 2310**



Выпрямитель  
**RCI 2311**



Весы напольные  
**RS-707**




Весы напольные  
**RS-708**



Весы напольные  
**RS-710**



Весы напольные  
**RS-713**



Весы напольные  
**RS-715**



Весы напольные  
**RS-719**



Весы напольные  
**RS-723B**



Весы кухонные  
**RS-M711**



Весы кухонные  
**RS-712**



Весы кухонные  
**RS-M718**



Весы кухонные  
**RS-M720**



Весы кухонные  
**RS-721**



Весы кухонные  
**RS-722**



Весы кухонные  
**RS-724**



Весы кухонные  
**RS-725**



Утюг  
**RIC208**



Утюг

**RIC209**



Утюг

**RIA212**



Очиститель  
воздуха

**RAC 3702**



Очиститель  
воздуха

**RAC 3703**



Очиститель  
воздуха

**RAC 3704**



Увлажнитель  
воздуха

**RHF 3302**



Увлажнитель  
воздуха

**RHF 3303**



Увлажнитель  
воздуха

**RHF 3305**



Пароочиститель

**RSC 2010**



Обогреватель

**RFH V4205F**



Обогреватель  
**RFH-V4206**



Вентилятор  
**RAF M5002**



Маникюрный  
набор  
**RNC-4901**







Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA  
1801 S Treasure Drive, 515, North bay Village, Florida 33141, USA  
[www.redmond-ig.com](http://www.redmond-ig.com)  
[www.redmond-rus.com](http://www.redmond-rus.com)  
Made in China